



TITLE: M16_board	
Document Number:	REV:
Date: 2009/08/13 00:33:33	Sheet: 1/1

- \* 点線部分の部品は付属しません。
  - ・動作速度により外部クロック Q1 を取り付け、周波数により適宜 C6,C7 の容量を選定して取り付けてください。
  - ・電源のノイズが A/D 変換に影響を及ぼす場合、C4 の容量を選定して取り付けてください。
- \* コネクタ、ソケット類は同梱されていません。
- \* P13 は本キットの CPU では使用できません。端子を開放してください。
- \* 回路図中の CPU は本製品の上位互換品です。一部異なる点があります。